

Instruktioner

For at kunne kopple din computer til dit fjernsyn skall du bruge to kabler, en for billede og en for lyd. Sammenlign de forskellige forbindelser nedenfor med din egen udrustning. Det överst matchende par vil give dig det bedste billede og lyd.



Udgange på din computer

Indgange på dit fjernsyn

Billedekabel

| | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|
| | + | | = | HDMI - HDMI |
| | + | | = | DVI - DVI |
| | + | | = | DVI - HDMI |
| | + | | = | VGA - VGA |
| | + | | = | S-video - S-video |
| | + | | = | S-video - S-video + SCART-adapter |
| | + | | = | Komposit - Komposit |
| | + | | = | Komposit - Komposit + SCART-adapter |



Udgange på din computer:

Indgange på dit stereo/forstærkere

Lydkabel

| | | | | |
|--|---|--|---|-------------------------------------|
| | + | | = | Toslink - Toslink |
| | + | | = | Digital RCA - Digital RCA |
| | + | | = | 3,5 mm - Stereo RCA |
| | + | | = | 3,5 mm - Stereo RCA + SCART-adapter |